

# Hurtigmanual SE-SGK 300

- Komfyrvakten og den trådløse sensoren er ferdig «parret» for alle type platetopper med touch eller elektroniske trinnløse brytere, og alle komfyrer med klokke.  
**NB:** Har platetoppen mekaniske brytere (uten klokke), skal «parring» gjøres manuelt. Se i brukerhåndboken kapittel 5, side 11.

## Montering og igangkjøring:

La sensoren tilpasse seg riktig romtemperatur (ca. 15 min).

1. Fjern batteribeskyttelsen på sensoren (et lydsignal høres når det aktiveres).  
og trykk en gang på sensorens trykknapp for å idriftsette den (kontrollampen blinker)
2. **Monteringsplaten til den trådløse sensoren må alltid benyttes** og kan festes med tosidig tape eller skruer. Sensoren har en innebygget sabotasjebryter og kan derfor enkelt monteres rett på monteringsplaten med magnetene. (Strømmen brytes hvis sensoren blir fjernet). Den trådløse sensoren kan monteres på undersiden av viften fra 30-120 cm over platetoppen, så nær senter som mulig og ikke nærmere enn 10 cm fra varme lyskilder. Den kan også monteres på bakvegg fra 30-50 cm over platetoppen, følsomhetsnivået må da justeres manuelt til nivå 1.  
**NB:** Fabrikkinnstilt høyde er nivå 5 og kan benyttes opp til 65 cm over platetoppen. Skal sensoren monteres høyere enn 65 cm se i brukerhåndboken kapittel 9 side 15.

### **Viktig: Sett sensoren riktig på monteringsplaten.**

Sensoren kan kun stå en vei på monteringsplaten, «logoen» på dekselet og magneten på monteringsplaten må være på samme langside.

**NB! Dersom sensoren fjernes etter idriftsettelse:** Trykk alltid 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen, etter at sensoren er satt riktig tilbake på monteringsplaten!

3. **Skr**u av sikringen til komfyrvakten/platetoppen og monter stikkkontakten med kontrollenheten iht. vedlagt koblingsskjema.  
**NB:** Er det ønske om å kunne dele og flytte kontrolleren fra selve stikkkontakten, kan en ferdig 1 meter skjøtekabel benyttes (El.nr: 14 160 14).
4. **Skr**u sikringen på igjen og vent i 30 sekunder, før punkt 5 utføres.  
(1 brummelyd vil høres fra kontrolleren ved stikkkontakten etter 3 sekunder og 2 brummelyder vil høres etter 30 sekunder).
5. **Innen 1 minutt, trykk og hold sensorknappen inne** (ca. 6 sekunder) **til den avgir 1 pip.**  
Slipp deretter knappen og vent til sensoren har avgitt flere korte + en langt pipesignal.
6. **Tilbakestill komfyrvakten ved å trykke 1 gang** (hold 1 sekund) på sensorknappen, og igangkjøringen er nå ferdig. (Komfyrvakten vil nå automatisk teste systemet selv).

### **Viktig: Vent 15 minuttene etter punkt 6 er utført, før platetoppen tas i bruk!**

(Kontrolleren bruker denne tiden til å analysere omgivelsene og foreta riktig innstilling).

## Tilleggsinfo:

- Sensoren har innebygget sabotasjebryter og vil bryte strømmen og varsle med 4 korte pip hvis den fjernes fra monteringsplaten.  
For å tilbakestille komfyrvakten, må sensoren først settes riktig tilbake på monteringsplaten («Logoen» på dekselet og magneten på monteringsplaten må være på samme langside) deretter trykke 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen.
- Sensorens «lyttefunksjon» er fabrikkinnstilt til **AV** (*ikke lytte*).  
Er det ønske om at komfyrvakten også skal kunne løses ut av alarm fra f.eks. ekstern røykvarsler, må «lyttefunksjon» programmeres til **PÅ**. Se i brukerhåndboken kapittel 4, side 10.
- Komfyrvakten og sensoren har innebygget minne, og vil være «parret» selv om strømmen eller batteriet har stått av over en lengre tid.
- Testing av komfyrvaktens bryterinnstilling (*elektronisk eller mekanisk*).  
Se i brukerhåndboken kapittel 8, side 14.
- Betydningen av alarmsignaler generelt.  
Se i brukerhåndboken kapittel 1.4, side 5 og 6.
- **Gjenoprette fabrikkinnstillinger:**  
Tilbakestill sensoren til opprinnelig fabrikkinnstilling, se i brukerhåndboken kapittel 4, side 10.  
Tilbakestill kontrolleren til opprinnelig fabrikkinnstilling, se i brukerhåndboken kapittel 5.2, side 12.

## Testing:

**NB:** SE-SGK 300 Komfyrvakten kommer ferdig «parret» og utfører automatisk selvtest av systemet hver gang platetoppen benyttes. Ytterligere testing er derfor ikke nødvendig.

## Alarmer/utkobling:

Hvis den automatiske feildiagnosen oppdager feil i systemet, vil kontrolleren ved stikkontakten avgi 2 gjentakende kort-langt brummesignal (*bru - bruum*) hvert 5. sekund og platetoppen frakobles.

Høres derimot kun 1 gjentakende langt brummesignal (*bruum*) hvert 5. sekund, indikerer det at platetoppen er blitt frakoblet på grunn av en farlig situasjon eller at timer-tiden er utgått. Komfyrvakten tilbakestilles da enkelt ved å trykke 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen.

Se i brukerhåndboken kapittel 1.4, side 5 og 6.