

# NZB Teknisk sender

**NOBO**

## Trådløs videreformidling av nattsenking fra 230V styretråd

NZB sender radiosignal til ovner og termostater når den mottar signal via 230V styretråd.

NZB brukes til trådløs videresending av sparesignal fra styretråd til Nobø-ovner og termostater. Man kan styre inntil ti mottakere med en NZB. Ved behov for å styre flere mottakere, må flere NZB benyttes.

Ideell for brakker, hytter, klasserom, hotellrom og alle andre rom eller små bygninger der det benyttes 230V styretråd.

Typiske produkter for å aktivere inngangen er: Sentrale styresystemer, nøkkelkortbrytere, bevegelsesdetektorer, tidsur, GSM-relébrytere osv.

Direkte paring med Nobø-mottakere ved å trykke på konfigureringsknappen og slå på mottakeren.

NCU 2R for ovn og NTB 2R termostat er tilpassede mottakere. På disse kan man selv bestemme både komforttemperatur og sparetemperatur. Du kan også bruke NCU 1R eller NCU ER, men må da benytte en NCU 2R midlertidig eller permanent i anlegget om du ønsker andre temperaturinnstillinger enn standardverdier (se tabell på neste side).

NZB kan ikke brukes i kombinasjon med Nobø HUB eller Orion 700 for å betjene felles mottakere.

Nobø Sense vinduskontakt kan imidlertid brukes mot ovner og termostater som styres av NZB.

Enheten starter automatisk på nytt og i modus som er bestemt av styretråden etter strømbrudd.

Statusindikatorlampe.

# NZB Teknisk sender

Navn	Beskrivelse	ART NR	ELNR	EAN NR
NZB	Teknisk sender 230V styretråd til RF	86100101	5422455	7030690108222

Styretråd 230V av: NZB sender "Komfort" til tilknyttede enheter

Styretråd 230V på: NZB sender "Spar" til tilknyttede enheter

Kan ikke brukes i kombinasjon med Nobø HUB eller Nobø Orion EC 700.

## TEKNISKE DATA

Spennin	230 VAC
Maksimalt antall tilknyttede mottakere	32 (10 anbefalt)
Inngangssignal	230V På/Av
Utgangssignal	RF Øko/Komfort
Kapslingsgrad	IP 20
Isolasjonsklasse	CL.II
Mål (HxBxD)	44x44x20mm
Vekt	26g
Garanti	5 år
Radiofrekvens	868,4MHz
Maksimal standby effekt	0,5 watt.
Farge	Hvit

Mottakertype:	NTB 2R	NCU 2R	NCU 1R	NCU ER
Komforttemperatur:	Justerbar 7-40°C	Justerbar 7-30°C	Justerbar 5-30°C	22°C *
Sparetemperatur:	Justerbar 7-40°C	Justerbar 7-30°C	16°C *	16°C *

\* Standardverdier. NCU 2R kan tilknyttes permanent eller midlertidig for å justere disse til et annet nivå.

## Sentralt styringssystem

