

## Trådløs Bryte aktuator med TF100L-230, EI nr 4514480

Skal kun installeres av autoriserte elektro installatører.

Temperatur på installasjonsstedet -0 opptil 35° C.

Bryte aktuator med 1 NO ikke potesialfri kontakt 10A/250VAC. AV/PÅ rele. Mål 100x55x45mm (hxbxd).

Til og frakopling i sinuskurvens 0 punkt.

Arbeid og styre spenning 230VAC. Kan styres med en eller flere std 1P impulsbrytere.

## Programmering av trådløse brytere.


Når spenningen tilkobles vil aktuatoren gå i innlæringsmodus i 2 minutter.

Dette vises med et raskt blink i lampen tilkoblet aktuatoren. Etter at en bryter er lært inn kommer det et raskt blink som bekreftelse.

Nå er det nye 2 minutter tilgjengelig for å lære inn flere av/på brytere og/eller sentralt av/på brytere. Når tiden på 2 minutter etter siste innlærte bryter går ut vil lampene blinke 1 gang.

For å komme tilbake til programmeringsmodus kobles spenningen fra og til, et raskt blink i lampen (e) tilkoblet aktuatoren bekrefter at aktuatoren er i programmeringsmodus.

## Universal bryter




Trykk 3 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

## Innlæring av flere brytere samtidig:

Etter å ha lært inn bryter 1, vent til lampen blinker, lær så inn bryter 2 vent til lampen blinker osv.

## Retningsstyrt bryter. (Oppe og nede på den trådløse bryteren)



Trykk 4 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.

## Innlæring av flere brytere samtidig:

Etter å ha lært inn bryter 1, vent til lampen blinker, lær så inn bryter 2 vent til lampen blinker osv.

## Lære inn sentralt på

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 6 raske trykk

## Lære inn sentralt av

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 7 raske trykk

## Låse innlæringsmodus

Trykk 3 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses.

## Låse opp innlæringsmodus

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 4 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses opp.

## Resette aktuatoren

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 8 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal resettes eller med den lokalt tilkoblede impuls bryteren.

## Slå av/på bekreftelse signaler

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 7 raske trykk og et langt trykk > 1 sekund.  
På: To blink i lampene  
Av: Et raskt blink i lampene.

## Bevegelse sensor TF-BSB

Lær inn telegrammet 0x1C080D80  
Dette gjøres fra TF-BSB  
Du kan velge mellom semi automatisk eller full automatisk bevegelse sensor. Dette gjøres med en lask i TF-SBS. Slå spenningen av/på, TF100L går i innlæringsmodus. Trykk på tasten i TF-BSB bevegelse sensoren.

## Semi automatisk

Aktuatoren slås på med en trådløs bryter og legges inn med en forsinket ut tid på 5 minutter. Denne timeren går så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter.

## Full automatisk

Når bevegelse sensoren ser bevegelse slås lyset på og forblir på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter.

## Innlæring i GFVS softwaren

Slå på bekreftelse signalet (7 raske trykk)  
Edit create actors velg FSR14-2x V1.1-V4.1  
Gå til teach in actuator  
Ta opp og plugg inn TF100L-230V lyset blinker.  
Velg directional switch og trykk teach in  
Lær inn status respons I GFV'sen



Haukeliveien 48, Kolbotn  
Tlf. 66 99 61 00, [www.mwg.no](http://www.mwg.no)


## Hurtig guide for TF100L-230V. El.nr 4514480

Når spenningen tilkobles vil aktuatoren gå i innlæringsmodus i 2 minutter.

Etter å ha lært inn en bryter vent på bekräftelsen. Det kommer et kort blink i lampen (e). Nå kan du lære inn en ny universal, retningsstyrt eller en sentral av eller på bryter. Etter 2 minutter etter siste innlærte bryter vil det blinke i lampen(e) som varsler at programmeringstiden er ute. Hvis du ønsker å gå tilbake til programmeringsmodus slå spenningen av/på lampen (e) blinker og aktuatoren er klar for innlærning.


### Universalbryter

Trykk 3 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen.



### Retningsstyrt bryter

Trykk 4 raske trykk på den trådløse bryteren. Etter noen sekunder vil det blinke en gang i lampen



### Resette aktuatoren

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 8 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal resettes.

### Låse innlæringsmodus

Trykk 3 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses.

TF100L som er produsert fra uke 27, 2016 går automatisk i lås etter programmeringen. 27/16

### Låse opp innlæringsmodus

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 4 raske og 1 langt > 1 sekund med den trådløse bryteren som mer lært inn i aktuatoren som skal låses opp.

### Slå av/på bekräftelse signaler

Ta opp og plugg inn TF100L-230V  
Trykk 7 raske trykk og et langt trykk > 1 sekund.

På: To blink i lampene  
Av: Et raskt blink i lampene.



Haukeliveien 48, Kolbotn  
Tlf. 66 99 61 00, [www.mwg.no](http://www.mwg.no)