



Programmering Termostat TF-TRHB55 og TF61R



Koblingsskjema



Programmering

1. Fjern platen fra batteriene på TF-TRHB55
2. Sjekk at lasken kontakten Mode 1 er åpen og at lasken står på en av pinnene 
3. Sett strøm på TF61R-230V (denne går nå i programmeringsmodus i 2 minutter) og trykk på den lille bryteren merket LRN på kretskortet til TF-TRHB55 
4. TF61R-230V er paret sammen med TF-TRHB55 og programmeringen er ferdig.

Lås opp TF61R aktuatoren med en TF-TRHB55 termostat:

1. Sett lasken på begge pinnene på Mode2-kontakten.
2. Slå av / på spenningen til TF61R aktuatoren.
3. Trykk kort på LRN knappen på termostaten.
4. Fjern lasken på Mode2-kontakten og fest lasken på en pinne på Mode 1 kontakten.

Låse opp TF61R aktuatoren med en lask

1. Slå av / på strømmen til TF61R
2. Sett den ene siden av lasken på L. Den andre siden av lasken settes og tas bort fra impuls bryter tegnet i en sekvens på 4 korte og 1 lang (> 2 sek) og aktuatoren låses opp.

Resette TF61R med en lask

1. Etter å ha låst opp aktuatoren. Sett den ene siden av lasken på L. Den andre siden av lasken settes og tas bort fra impuls bryter tegnet i en sekvens på 8 korte og 1 lang (> 2 sek) og aktuatoren resettes.