

Ekstern resetknapp for komfyrvakt

Variant: **Komfyrvakt resetknapp ekstern**

Art.nr: **IH1015**

El.nr: **1418012**



INFORMASJON

Ekstern resetknapp for benyttelse ved takmontert sensor i kombinasjon med platetopp med mekaniske/vri-brytere, eller i tilfeller der brukeren ikke når sensoren, for eksempel rullestolbrukere. Ved alarm og utkobling benyttes resetknappen for å gjeninnekoble komfyrvakten, i stedet for at man trykker direkte på sensorknappen.

OBS! Er ikke nødvendig på koketopper med elektronisk touch funksjon.

SPESIFIKASJONER

Mål (H x B x L): 30 x 45 x 62

Kassering: Iht. kassering av elektronisk avfall (private husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Batteri: 2 x CR2032

Driftsspenning: 6 VDC

Materiale: Selvslukkende, halogenfri plast

Radio: 433 MHz / 10 mW RF