

## USB kortleser for EM 125 kHz

### USB kortleser for EM125KHz adgangskort/nøkkelbrikker

RFID kortleser som benyttes for å lese inn kort og tags til JA-100 eller andre systemer. Enheten kobles til en pc med USB kabel og man kan deretter lese av ID numre på adgangskort og tags som benytter EM125KHz teknologi



#### Tekniske spesifikasjoner

| Type       | Data                                  |
|------------|---------------------------------------|
| Kortleser: | USB RFID leser for JA-190J og JA-191J |

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)