


Tilknytningsskap NEK 399




(en) Electric current! Danger to life!


Installation, commissioning, and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

(no) Elektrisk strøm! Livsfare!

Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.





1702802 Sokkel



**1702801 Kabelkanal
1702815 Kabelkanal(RAL8022)**

- 1702800 Tomt skap
- 1702810 Tomt skap (RAL8022)
- 1702803 Komplet skap for 400V TN
- 1702811 Komplet skap for 400V TN (RAL8022)
- 1702804 Komplet skap for 230V IT
- 1702805 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrekk)
- 1702812 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrekk) (RAL8022)
- 1702806 Veggmontering dybdejusterbar


1702800 Skap
1702810 Skap (RAL8022)




Måler →

Elnett →



EKOM →






Ventilasjonsplugg. Må ikke fjernes, men en i topp kan erstattes med nippel for utvendig antenne når dette monteres.






Låsing av grep på inntaksbryter, for usakkyndig betjening iht NEK 439-3




1702802 Sokkel




Nr.	Artikkel	Ant.
1	 M8x16	4x
2		4x
3		1x
4	Sokkelmasse	1x




Veggmontering (del av skap)





Nr.	Artikkel		Ant.
1			4x
2		M8x16	4x





1702806 Veggmontering dybdejusterbar




Nr.	Artikkel		Ant.
1		M8x16	4x
2			4x
3			4x



1702801 Kabelkanal
1702815 Kabelkanal (RAL8022)





Nr.	Artikel		Ant.
1		M8x16	4x
2			4x
3			1x



17 028 03 Komplet skap for 400V TN



17 028 11 Komplet skap med kabelkanal for 400V TN (RAL 8022)

17 028 21 Komplet skap med kabelkanal for 400V TN



El.nr 16 641 91	Modulær sikringsholder 125A 3 pol
El.nr 16 641 88	Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A
El.nr 14 608 60	Lastbryter IS-125/3
El.nr 16 097 67	Overspenningsvern SPCT2-280/3
El.nr 12 001 04	HKL 4x25 qmm / fingersicher

17 028 04 Komplet skap for 230V IT





El.nr 16 641 91	Modulær sikringsholder 125A 3 pol
El.nr 16 641 88	Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A
El.nr 14 608 60	Lastbryter IS-125/3
El.nr 16 097 70	Overspenningsvern SPCT2-385/3
El.nr 12 001 05	HKL 3x25 pol./fingersicher





17 028 05 Komplet skap for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek)

17 028 12 Komplet skap med kabelkanal for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek) (RAL 8022)

17 028 22 Komplet skap med kabelkanal for 230V TT/IT uten distribuert jordleder (luftstrek)



- | | |
|-----------------|--|
| El.nr 16 641 91 | Modulær sikringsholder 125A 3 pol |
| El.nr 16 641 88 | Sylindrisk sikring 22 x 58 80A GG 500V A |
| El.nr 14 608 60 | Lastbryter IS-125/3 |
| El.nr 16 641 97 | Overspenningsvern SPCT2-385-3+NPE |
| El.nr 12 001 05 | HKL 3x25 pol./fingersider |



Kursfortegnelse

Elektroinstallatør		Installasjon		Dato:
Firma/Navn:		Anleggsnummer:		Viktig! Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende standarder
Kontaktperson:		Målnummer:		
Adresse:		Kunde:		
Postnr/sted:		Kundenummer:		
Telefon:		Ordre:		
Epost:		Ordrenummer:		

Anleggsadresse			
Firma/Navn:		Husnummer:	
Adresse:		Bokstav:	
Postnr/sted:		SSB-nummer:	

Kortslutningsverdier				Anleggsdata	
Fordeling:		Systemspenning:		[V]	
Ik Maks	-	[kA]	Fordelingssystem:		
Ik Min:	-	[kA]	Type jordelektrode:		
Ij min:	-	[kA] (kun ved TN anl.)	Tilkoblingssted:		
Målt	☐	Oppgitt	☐	Beregnet	☐
				Tilførsel:	[mm ²]

Kurs nr.	Lastbeskrivelse / utstyr	Vern			Kabel		Ref.inst. met.	JFB [mA]
		Type	In [a]	Kar.	S [mm2]	L [m]		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

NÅR JORDFEILBRYTEREN LØSER UT SE PKT. 1-6 NÅR JORDFEILAUTOMATEN LØSER UT SE PKT. 4-6

- 1.Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring.
- 2.Koble inn JORDFEILBRYTER.
- 3.Koble inn en og en kurs til JORDFEILBRYTER kobler ut. Denne kursen har jordfeil.
- 4.Alle apparater på denne kursen slås av og kobles inn.
- 5.Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. La dette apparatet være slått av.
- 6.For utbedring av feilen: KONTAKT ELEKTRIKER SÅ RASKT SOM MULIG!
NB! JORDFEILBRYTEREN/-AUTOMATEN TESTES MÅNEDLIG VED Å TRYKKE PÅ TESTKNAPPEN

DENNE INSTALLASJON ER BESKYTTET MED OVERSPENNINGVERN

Ved defekt vern, vil grønn indikasjon i front skifte til rødt. Overspenningsvernet gir ikke lenger beskyttelse. Kontakt autorisert installatør for utskifting. Ved isolasjonsmåling bør plugg- enhetene frakobles.

*) Ikke dokumentert - for dokumentasjon bruk f.eks. FebDok

