

Monteringsanvisning for gardinbøylers

1. Veggmontasje:

Bøyle ① skrues fast til vegg mellom ovns veggfeste og veggen. Stang ② tres gjennom hullet i midtbøyle ④ (midtbøyle er bare med på lange ovner). Stang 2 monteres på bøyle ①. Så monteres bøyle ③ på stang ② og skrues deretter fast til vegg mellom ovns andre veggfeste og veggen.

Gulvmontasje:

Bøyle ① skrues fast til ovns ene gulvfeste. Stang ② tres gjennom hullet i midtbøyle ④ 4 (midtbøyle er bare med på lange ovner). Stang ② monteres til bøyle ①. Bøyle ④ monteres på stang ② og skrues deretter fast til ovns andre gulvfeste.

- Midtbøyle ④ skrues fast til ovns midtbøyle.
- Ovnen monteres så på veggfestene/gulvfestene.

NB: Del ④ leveres ikke for alle ovnstyper.

Gardinbøylene må ikke anvendes som tørkestativ.

Montering av gardinbøylers på varmeovnene skal kun utføres av autorisert installatør.

