


Hurtigguide – InWall DAB+



Start med å koble til antenneledningen på 32 cm i A. Ledningen legges i rør oppover.

Første gang du skruer på radioen og velger DAB med gjentatte trykk på CH, vil radioen automatisk søke opp tilgjengelige DAB kanaler.

Bytt kanaler ved å trykke *pil opp* eller *pil ned* i 3 sekunder.

De kanalene du ønsker å benytte lagrer du ved å holde inne *pil opp* og + samtidig i 3 sekunder. (Maks 10 stasjoner.)

Du kan nå bla gjennom de lagrede kanalene med korte trykk på *pil opp* og *pil ned*.

Om du ønsker å fjerne FM og/eller linjeinngang fra CH menyen, skru av radioen, trykk pil ned og + samtidig i 6 sekunder.

Bla med pil ned til du kommer til L1 ON, trykk -, lagre med CH.

Bla med pil ned til du kommer til L2 ON, Trykk -, lagre med CH.

Pil ned til FM enable, trykk -, lagre med CH.


Du vil nå kun få DAB som valg når du trykker i CH med radioen på.

I denne menyen ligger det også en del andre funksjoner. Benytt samme fremgangsmåte

Snarveier: NB! Radioen må være på. Grønn 3" betyr hold anvist knapp inne i 3 sekunder



Koblingsskjema



Ekstraustyr: Bluetooth strømmeenhet kan monteres i samme system