


Trykktaster Bryter hotellkort

Variant: **Bryter hotellkort alu 55**

Art.nr: **GI014026**

El.nr: **1420265**



INFORMASJON

Hotellkort-trykktasteren (nøkkelkortbryter) med demonteringsbeskyttelse kan for eksempel ha sikkerhets- eller energisparefunksjoner. Når hotellkortet er tatt ut, blir alle forbrukere som evt. er innkoblet, utkoblet. Først etter at kortet er satt inn igjen, blir strømkursen koblet inn via trykktasteren.