

ELIT 480, analog

Dreieretningsmåler

Varebetegnelse

Robust dreieretningsmåler med analog skive som beveger seg med eller mot klokka.

Teknisk beskrivelse

ELIT 480 fasefølgeindikator / dreieretningsviser. Kontrollerer riktig dreieretning på fasene for å finne rett dreieretning før tilkobling av motorer og annet utstyr som har behov for korrekt fasefølge. Viser dreieretninger med roterende analog pilskive (mekanisk). Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V. Liten fysisk størrelse. Kan brukes på spenningssatte anlegg fra 110 til 480VAC. Leveres i veske med norsk brukerveiledning solide krokodilleklemmer og med sikringer i måleledningene for økt personvern.

Fordeler:

For anlegg fra 110V til 480VAC

Leveres med krokodilleklemmer i bærevske

Sikkerhetskategori CAT IV 600V, innebygde sikringer i krokodilleklemmene.