

ELIT AS

Dreieretningsindikator - EC001189

ELIT 480, analog

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT 480 fasefølgeindikator / dreieretningsviser. Kontrollerer riktig dreieretning på fasene for å finne rett dreieretning før tilkobling av motorer og annet utstyr som har behov for korrekt fasefølge. Viser dreieretninger med roterende analog pils-kive (mekanisk). Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V. Liten fysisk størrelse. Kan brukes på spenningsatte anlegg fra 110 til 480VAC. Leveres i veske med norsk brukerveiledning solide krokodilleklemmer og med sikringer i måleledningene for økt personvern.

El.nummer: 8009642
Art.nummer: 101 300 01
GTIN nummer: 7070810003112
Dimensjon: 90 x 60 x 60mm
Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Dreieretningsindikator - EC001189

ELIT 480, analog

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP42

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no