

Analog inngang

Variant: Analogutgang 4-kanaler

Art.nr: **GB102200**

El.nr: **4547660**



INFORMASJON

Det analoge 4-kanal følergrensesnittet brukes til å registrere og overføre fire analoge følersignaler. Det analoge følergrensesnittet trenger spenningsforsyningen 1024 00 til spenningsmåting.

Følgende signaler kan benyttes (kan stilles inn for hver inngang via programvare):

Strømsignaler:

- 0 - 20 mA
- 4 - 20 mA (med kabelbruddovervåking)

Spennings signaler:

- 0 - 1 V
- 0 - 10 V

Egenskaper som kan stilles inn via programmet:

- Hver kanal kan parametreses separat til det aktuelle inngangssignalet
- Funksjon etter initialisering kan stilles inn
- Sendekriterium for måleverdien kan stilles inn
- Grenseverdi/hysterese og signal ved grenseverdi per kanal kan velges