

Bryterfront, utskiftbar for bruk med veggbrytere 4 kanals i seriene; Zim, Zig-B, Radim eller BlueDim.

## **Tilbehør**

---

### **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---