

HT Inclinometer M304 for deteksjon av solinnfallsvinkel

Mål riktig, unngå å måle når innfallsvinkelen er for bratt



Ved for bratt stråling, f.eks. høst og vinter, tidlig morgen eller sen kveld, når solen står lavt, kan innfallsvinkelen på solcellepaneler være for bratt for gyldig måling.

Bruk HT Inclinometer. Enheten plasseres på solcellepanelet eller annen overflate med samme helning. Hvis skyggen fra senterstangen faller utenfor ringen, er innfallsvinkelen for bratt for en gyldig måling. Hvis skyggen derimot faller innenfor, kan det måles om den utstrålte effekten samtidig er høy nok, typisk over 400-600W/m².

Inklinometer følger opprinnelig med for f.eks. HT Kit solar basic og I-V x00w etc.

Tekniske Data:

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445500611	8062198	HT SOLAR300N
8033772797467	8062893	HT PVChecks PV installasjonstester
5706445500628	8062196	HT I-V 400w Kurve tracer
8033100847666	8023799	HT Solar I-Ve 1 fase solcelletester
8033100848038	8023758	HT Solar I-V500w