

eNet server tavlemontert

Variant: **eNet server**

Art.nr: **GE530100**

El.nr: **4509200**



INFORMASJON

eNet-server tavlemontert gir mulighet for igangkjøring, feilsøking, vedlikehold, visualisering og betjening av eNet-installasjoner. Forskjellige betjeningsenheter kan kobles til serveren via LAN, WLAN, for eksempel smarttelefoner, tablet-PC-er, Gira Control 9, Gira Control 19 eller stasjonære/bærbare datamaskiner. En adapter følger med ved levering for mobil bruk av eNet-serveren.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

Nominell spenning: DC 12 V SELV

WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-forbindelser: maks. 8

Lengde på datakabelen: maks. 3 m

Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde: ca. 100 m

eNet-kommunikasjon: Antall eNet tavlemontert-moduler: maks. 32

LAN: Ethernet 10/100 Mbit

Datakabel: J-Y(St)Y 2x2x0,8

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

For spenningsforsyning i montert tilstand kreves spenningsforsyningen GI531900 (El.nr: 63 065 58). Monteres på skinne.

- Funk-sender og -mottaker for eNet tavlemonterte apparater
- Intern eNet Funk- og WLAN-antenne
- Eksterne eNet Funk- og WLAN-antennene kan kobles til
- Funksjoner: kobling/trykking, dimming, persienne
- Tilstedeværelsessimulering, energistyring, scener, tilkoblinger, tidsur
- Oppdatering og konfigurering av eNet-apparater, feilsøkingfunksjoner, anleggsskanning

IGANGKJØRING

Server tavlemontert startes via nettgrensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari eller Chrome).