

**FDV: 1615095**

**Produkt:** RP230 Varslingspanel OSP DIN.  
**EI-nummer:** 1615095  
**GTIN:** 4014712213807  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC002496  
**Blokknummer:** 220703  
**Leverandørens varegruppe:** 1620 - Oversp vern

**Teknisk beskrivelse**

Varslingspanel RP230 i 2modul DIN utførelse. For varslings av defekt overspenningsvern, både akustisk og visuelt (LED) signal som aktiveres når det kommer 230V over L og N. Spesielt egnet i kombinasjon med tilknytningsskap og vanskeligheter med detektering av defekte overspenningsvern. Panelet har avstillingsknapp (reset) for akustisk signal, men varsellampe lyser til feil er utbedret. 230V tilkobling, med egen utgang for ekstern varslings. Det er også en utgang for ekstern LED indikator. RP 230 er et velegnet varslingspanel for overspenningsvern med signalkontakt.

I henhold til NEK 400:2022 8.823.534.302. skal det anordnes med utstyr i installasjonens sikringsskap eller annet egnet sted, som når overspenningsvernet ikke lenger gir beskyttelse, initierer et akustisk og/eller visuelt signal til eier/bruker og som skal opprettholdes så lenge beskyttelsen ikke er til stede.

**Mål**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 65.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 36.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 85.0 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 80.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Type tilbehør/reservedel | Andre |
| Tilbehør                 | Ja    |
| Reservedel               | Nei   |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

### Målskisse

