


FDV - SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMME

SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMME



Produktinformasjon

Elnr:	1416558
ABB identnr:	2CKA006800A3106
Varenavn:	SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMME
Varebetegnelse:	64765-UC-916-510
EAN:	4011395321607
Forpakning:	1
Enhet:	KARTONG
Teknisk beskrivelse:	Komfortbryter/bevegelsesføler med rele for styring av lys i Saga design, komplett med ramme. Avhengig av innstilt lysstyrke (5 - 500 lx.) vil bevegelsesføleren registrere bevegelse og slå på lyset i den innstilte tiden (10 sek. - 30 min.) etter siste bevegelse. Komfort bryteren har impulsbryter på utsiden slik at denne kan betjenes til å sette bevegelsesføleren i man./aut., av/på. Bevegelseføleren inngår i ABB Flex serien slik at du kun trenger å bytte front om du ønsker et smartere hjem hvor du kan styre lys med mobil via blåtann eller lage deg et komplett smarthus med free@home®.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000133 - Bevegelsessensor komplett
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold