

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT EuroMaster E2**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Brukervennlig sluttkontrollinstrument som gir deg rask og effektiv verifisering av den elektriske installasjonen.

Følgende målinger kan utføres:

- Kontinuitetsmåling med 200mA og beregning av kabellengde
- Isolasjonsmåling med 250/500/1000V
- Spenningsmåling fra 50V til 500V
- Kontroll av dreieretning/faserotasjon
- Kortslutningsmåling med automatisk evaluering
- Jordfeilbrytertest

EuroMaster E2 er en installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet starter kontinuitetstest og kortslutningsmåling automatisk, alle funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet. For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede I_{k2pmin} , I_{k1pmin} og $I_{k3pmaks}$ verdier som gjør det enkelt for bruker for videre sammenligning mot automatens bryteevne og utkoblingsstrøm.

En viktig del av utviklingen av instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer. Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker installasjonstester, er EuroMaster E2 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger kan utføres med instrumentet i vesken.

El.nummer: 8009611
Art.nummer: 101 500 01
GTIN nummer: 7070810009824
Dimensjon: 220 x 130 x 100mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT EuroMaster E2

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP40

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT EuroMaster E2**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no