

Gira System 3000

Alle fronter passer i 55x55 mm rammer.
Tilgjengelig i Gira systemfarger:
Hvit glanset, hvit matt, antrasitt, aluminiums-farget, sort matt, grå matt, og rustfritt stål.



Bryterinnsats
Relé
5403 00



Bryterinnsats
Relé 2x
5404 00



Bryterinnsats
Elektronisk
5405 00



Dimmeinnsats
LED Standard
5400 00



Dimmeinnsats
LED Komfort
5401 00



Dimmeinnsats
LED Komfort 2x
5402 00



Dimmeinnsats
DALI
5406 00



Sekundærinnsats
2 ledere
5408 00




Sekundærinnsats
3 ledere
5409 00



Persienneinnsats
med inngang
5414 00



Persienneinnsats
uten inngang
5415 00



Betjeningsmodul
med og uten pil-
symboler
5360 ..
5361 ..

.. 03
.. 27
.. 28
.. 27
.. 005
.. 015
.. 600

av/på

av/på
a1 + a2
forsinket inn og
utkobling av a2

av/på

av/på
dimming

av/på
dimming

av/på
dimming
a1 + a2
sammen

av/på
dimming
tuneable white

av/på
dimming
tuneable white
(avhenger av
hovedenhet)

av/på
dimming
tuneable white
(avhenger av
hovedenhet)

opp/ned
Innstillbar posisjon

opp/ned
Innstillbar posisjon



Betjeningsmodul
Berøring (Touch)
5365 ..

.. 03
.. 27
.. 28
.. 27
.. 005
.. 015
.. 600

av/på

av/på
a1 + a2
forsinket inn og
utkobling av a2

av/på

av/på
dimming

av/på
dimming

av/på
dimming
a1 + a2
sammen

av/på
dimming

av/på
dimming

opp/ned
Innstillbar posisjon

opp/ned
Innstillbar posisjon



Betjeningsmodul
2x (Dobbel)
5362 ..

.. 03
.. 27
.. 28
.. 27
.. 005
.. 015
.. 600

av/på
(kun venstre side)

av/på
a1 + a2
separat

av/på
(kun venstre side)

av/på
dimming
(kun venstre side)

av/på
dimming
(kun venstre side)

av/på
dimming
a1 + a2
separat

av/på
dimming
tuneable white

av/på
dimming
(avhenger av
hovedenhet)

opp/ned
Innstillbar posisjon
(kun venstre side)

opp/ned
Innstillbar posisjon
(kun venstre side)



Betjeningsmodul
Memory
5363 ..

.. 03
.. 27
.. 28
.. 27
.. 005
.. 015
.. 600

av/på
Innstilling av
to tidspunkter

av/på
a1 + a2
forsinket inn og
utkobling av a2
Innstilling av to
tidspunkter

av/på
Innstilling av
to tidspunkter

av/på
dimming
Innstilling av
to tidspunkter

av/på
dimming
Innstilling av
to tidspunkter

av/på
dimming
a1 + a2 sammen
Innstilling av to
tidspunkter

av/på
dimming
Innstilling av to
tidspunkter

av/på
dimming
(avhenger av
hovedenhet)

opp/ned
Innstillbar posisjon
Innstilling av to
tidspunkter

opp/ned
Innstillbar posisjon
Innstilling av to
tidspunkter



Betjeningsmodul
Lys og Persienne
Timer display
5366 ..

.. 03
.. 27
.. 28
.. 27
.. 005
.. 015
.. 600

av/på
Innstilling av
fire tidspunkter
vha. display

av/på
a1 + a2
forsinket inn og
utkobling av a2
Fire tidspunkter
vha. display

av/på
Innstilling av
fire tidspunkter
vha. display

av/på
dimming
Innstilling av
fire tidspunkter
vha. display

av/på
dimming
Innstilling av
fire tidspunkter
vha. display

av/på
dimming
a1 + a2 sammen
Innstilling av fire
tidspunkter
vha. display

av/på
dimming
Innstilling av
fire tidspunkter
vha. display

av/på
dimming
(avhenger av
hovedenhet)

opp/ned
Innstillbar posisjon
Innstilling av fire
tidspunkter vha.
display

opp/ned
Innstillbar posisjon
Innstilling av fire
tidspunkter vha.
display



Betjeningsmodul
Lys og Persienne
App / Bluetooth
5367 ..

.. 03
.. 27
.. 28
.. 27
.. 005
.. 015
.. 600

av/på
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

av/på
a1 + a2
forsinket inn og
utkobling av a2
40 tidspunkter vha.
App. Astro-ur

av/på
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

av/på
dimming
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

av/på
dimming
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

av/på
dimming
a1 + a2 sammen
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

av/på
dimming
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

av/på
dimming
(avhenger av
hovedenhet)

opp/ned
Innstillbar posisjon
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur

opp/ned
Innstillbar posisjon
Innstilling av
40 tidspunkter
vha. App.
Astro-ur