

Produktnavn	Ringeklokke trådløs, batteri Kinetisk lev. u/batteri
Vare-/EI nummer	6200981
Produkttype	RM-532P
GTIN	7070701313603
ETIM-klasse	EC000131



PRODUKTBESKRIVELSE

Trykknappen genererer selv strøm hver gang det trykkes på den. Det vil aldri være behov for å bytte batteri. Levetid på 15 år (ved 10 trykk pr. dag). Trykknappen er IP44.
Ringeklokken har en rekkevidde på opptil 150 meter fri sikt.
32 forskjellige ringetoner.

Innedelen krever 3 x 1,5V AA batterier. (medfølger ikke) Innedelen bruker noe strøm, så ved bruk av batterier anbefles å bruke Litium batterier. For permanent montasje anbefles 6200980 med 230V. tilkobling.

En innendørs enhet kan kobles sammen med fire trykknapper.
En trykknapp kan kobles sammen med et ubegrenset antall innendørs enheter.
Kommer pakket i blister forpakning. Pakken inneholder innedel og trykknapp.

For å koble sammen flere ringeknapper på 1 enhet:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på det antall ringeknapper du ønsker å koble til, det vil høres "ding" en gang for hver trykknapp som sammenkobles. Etter noen sekunder vil mottakeren gi fra seg en "ding ding" lyd, det betyr at enhetene er klar for bruk

For å koble til 1 ringeknapp på flere enheter:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på ringeknappen. Gjenta prosedyren på neste enhet.

For å frakoble enhetene igjen gjøres følgende:
1. Koble enheten fra spenningskilden (RM-531P-E)/ ta ut alle batteriene RM-532P).

- 2. Hold ringesignal knappen inne samtidig som enhet som enheten kobles til spenningskilde / batterier settes inn
- 3. Fortsett og hold knappen inne i ytterligere 3 sekunder. Nå er enhetene frakoblet

RoHS kompatibel
CE godkjent

Forsynes med 3 stk. 1,5V AA batterier. Batteri medfølger ikke.

Dimensjoner

Lengde	165 mm
Høyde	200 mm
Bredde	45 mm
Vekt	199 g