

|                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egnet for                                                                                                                                                                                                                               | Type                                                    | Artikkelnummer | El-nummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <p>Antenne top2 RC-DCF</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tidssynkronisering med DCF-antennar for top2-enheter</li> <li>■ se DCF77-antennar for montering</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TR 611 top2 RC</li> <li>■ LUNA 121 top2 RC</li> <li>■ LUNA 122 top2 RC</li> <li>■ SELEKTA 171 top2 RC</li> <li>■ TR 641 top2 RC</li> <li>■ TR 642 top2 RC</li> <li>■ TR 644 top2 RC</li> </ul> | Antenne top2 RC-DCF                                     | 9070410        | 1462203   |
| <p>Antenne top2 RC-GPS</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Global tidssynkronisering og plassering via mottakende GPS-satellittsignal. Antennen er koblet med en 2-trådet kabel (maks. 100 m) til Theben top2 RC-enheter (opptil 10 enheter kan kobles til). En top2 GPS-strømenhet (artikkelnummer 9070892) er også nødvendig når det kobles til TR 611 top2 RC-, LUNA 121 top2 RC-, LUNA 122 top2 RC- eller SELEKTA 171 top2 RC-enheter. Ingen ekstra strømenhet er nødvendig når det kobles til TR 641 top2 RC-, TR 642 top2 RC-, TR 644 top2 RC-enheter eller flere enheter til én antenne. Plassering er mulig med TR 641 top2 RC-, TR 642 top2 RC-, TR 644 top2 RC- og SELEKTA 171 top2 RC-enheter.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TR 611 top2 RC</li> <li>■ LUNA 121 top2 RC</li> <li>■ LUNA 122 top2 RC</li> <li>■ SELEKTA 171 top2 RC</li> <li>■ TR 641 top2 RC</li> <li>■ TR 642 top2 RC</li> <li>■ TR 644 top2 RC</li> </ul> | Antenne top2 RC-GPS<br>(Tilgjengelig fra desember 2010) | 9070610        | 1462452   |
| <p>Frontpanelsett</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frontpanelmonteringssett er egnet for monteringsenheter for Theben DIN-skinne med en bredde på 17,5 til 107,5 mm.</li> <li>■ Vegger med en tykkelse på 1 til 5 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle monteringsenheter for DIN-skinne</li> </ul>                                                                                                                                               | Frontpanelsett                                          | 9070001        | 1462279   |
| <p>Strømenhet top2 GPS</p>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nødvendig for antennene top2 RC-GPS kombinert med TR 611 top2 RC, LUNA 121 top2 RC, LUNA 122 top2 RC eller SELEKTA 171 top2 RC (strømenheten er ikke nødvendig når to eller flere enheter kobles til antennen)</li> <li>■ Bredde 2 moduler (35 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TR 611 top2 RC</li> <li>■ LUNA 121 top2 RC</li> <li>■ LUNA 122 top2 RC</li> <li>■ SELEKTA 171 top2 RC</li> </ul>                                                                               | Strømenhet top2 GPS<br>(Tilgjengelig fra desember 2010) | 9070892        | 1462453   |
| <p>Klemmedeksel 52.5 mm</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deksel for klemmeboks for montering, kan forsegles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TM 178 h</li> <li>■ SYN 168 h</li> <li>■ SUL 188 h</li> <li>■ SUL 188 g</li> <li>■ MEM 198 h</li> <li>■ SUL 188 hw</li> <li>■ TM 171 h</li> <li>■ SYN 161 h</li> <li>■ SUL 181 h</li> </ul>    | Klemmedeksel 52,5 mm                                    | 9070061        | 1462252   |
| <p>OBELISK top2-PC-sett</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OBELISK top2-minnekort, USB-adapter, programvareoppdateringer for eksisterende OBELISK top2-programvare er tilgjengelig som gratis nedlastning fra <a href="http://www.theben.de">www.theben.de</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TR top2</li> <li>■ LUNA top2</li> <li>■ SELEKTA top2</li> </ul>                                                                                                                                | OBELISK top2-PC-sett                                    | 9070409        | 1462213   |

|                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                           | Egnet for                                                                                                       | Type                       | Artikkel-nummer | El-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Hurtigkobling 72 x 72<br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hurtigkobling for DIN-skinne på 35 mm</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle tidsbrytere for frontpanel-/veggmontering</li> </ul>                | Hurtigmontering 72 x 72    | 9070071         | 1462272   |
| Minnekort OBELISK top2<br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individuelt minnekort</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>TR top2</li> <li>LUNA top2</li> <li>SELEKTA top2</li> </ul>              | Minnekort OBELISK top2     | 9070404         | 1462212   |
| Veggmonteringssett 17,5 mm<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veggmonteringssett for toppmontering, kan forsegles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle monteringsenheter for DIN-skinner med bredde for 1 modul</li> </ul> | Veggmonteringssett 17,5 mm | 9070065         | 1462273   |
| Veggmonteringssett 35 mm<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veggmonteringssett for toppmontering, kan forsegles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle monteringsenheter for DIN-skinner med bredde for 2 modul</li> </ul> | Veggmonteringssett 35 mm   | 9070064         | 1462259   |
| Veggmonteringssett 52,5 mm<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veggmonteringssett for toppmontering, kan forsegles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle monteringsenheter for DIN-skinner med bredde for 3 modul</li> </ul> | Veggmonteringssett 52,5 mm | 9070050         | 1462257   |
| Veggmonteringssett 70 mm<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veggmonteringssett for toppmontering, kan forsegles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle monteringsenheter for DIN-skinner med bredde for 4 modul</li> </ul> | Veggmonteringssett 70 mm   | 9070049         | 1462256   |