

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ECO Motion Detector Black er en batteridrevet bevegelsesdetektor som sender alarm ved bevegelse til Sikom sentraler av ECO serien.

Elnummer: 64 014 13

Dimensjon: 84 x 84 x 24

Farge: Sort

Overflatebehandling: Matt

Drives av 2 stk AAA batterier.

Øvrige opplysninger: Radiofrekvens 433.9 MHz

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Benytt kun tørre støvluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Bytt batterier. Bruk alkaliske kvalitetsbatterier av typen AAA.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Batterier bør byttes hvert år, etter en eventuell batterialarm via sentral, eller om man mister kontakten med enheten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år, unntatt batterier

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt. For innendørs bruk.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur -20°C til +40°C.

Drives av 2 stk batteri av type AAA.

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no