

Fjernkontroll/tilstedeværelse sender TF-TTB



Fjernkontroll med tilstedeværelse sender med batteri. 55 x 44 mm, 15 mm høg. Veier kun 20 gram.

Fjernkontrollen har en blå bryter som sender et helt vanlig telegram. Det kan i tillegg aktiviseres et tilstedeværelse signal. Dette gjør du ved å åpne opp fjernkontrollen, sett skyvebryteren til Tr enheten sender da et tilstedeværelse telegram hvert 60 sekund til de aktuatorene som er lært inn. Batteri er et 3 V batteri CR2032.

TF-TTB kan læres inn som tilstedeværelse sender i følgende aktuatorer: TF61L, TF61D, TFTA65L, TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L, TF100D og i programvaren GFVS.

Type	Tekst	Elnr
TF-TTB	Fjernkontroll/tilstedeværelse sender, 1 kanal	4514485