




NNZ70083-00



PLEASE NOTE

- The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a qualified electrician.
- This device must not be repaired.
- All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device.
- This device should not be installed if, when unpacking it, you observe that it is damaged.
- ELKO AS cannot be held responsible in the event of non-compliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers.
- The service instruction must be observed throughout the life time of this device.

MERK

- Installasjon, vedlikehold og eventuell utskiftning av denne enheten må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
- Denne enheten må ikke repareres.
- Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter må følges under installasjon, bruk, vedlikehold og utskiftning av denne enheten.
- Dersom du konstaterer skader på apparatet ved åpning av emballasjen, skal det ikke brukes.
- ELKO AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuell uoverenstemmelse med instruksjonene i dette dokumentet og i de dokumentene det refereres til.
- Serviceinstruksjonen må overholdes i løpet av hele levetiden til denne enheten.

⚠ ⚠ DANGER / FARE

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH



- Turn off all power supplying this device before working on it.
- Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
- Take account of possible hazards.
- Carefully inspect the work area to check that no tools or objects could have been left inside the equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE


- Slå av all strøm som forsyner denne enheten før det utføres arbeid på den.
- Bruk en spenningstester med en passende merkespenning for å kontrollere at alle aktive ledere ikke er strømførende.
- Ta hensyn til potensielle farer.
- Inspiser nøye arbeidsområdet for å kontrollere at ingen verktøy eller gjenstander kan ha blitt igjen inne i utstyret.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.




1

Description / Beskrivelse



2






Dimensions / Mål



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
EKO01937 (3R)	584	580	83	21	550	545
EKO01940 (4R)	584	730	83	21	700	545



3

Cable installation / Kabelinstallasjon





4a Wall installation / Vegginstallasjon


	P (mm)
EKO01937	83
EKO01940	




4b Wall installation / Vegginstallasjon




5a DIN rail installation / DIN-skinne-installasjon




5b Grid installation / Ristinstallasjon



6 Terminal installation / Rekkeklemmeinstallasjon




7 Door installation / Dørinstallasjon




8

Door installation / Dørinstallasjon



9

Front face installation / Frontplateinstallasjon



⚠ ⚠ DANGER / FARE**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Turn off all power supplying this device before working on it.
 - Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
 - Install the blanking plate in order to comply with protection rating IP30.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

- Slå av all strøm som forsyner denne enheten før det utføres arbeid på den.
 - Bruk en spenningstester med en passende merkespenning for å kontrollere at alle aktive ledere ikke er strømførende.
 - Installer blendeplaten for å være i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP30.
- Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.**

