



ELIT 5612 II

Jordsystemstang

Tangkjeftåpning på 31x63mm. 0,01-1200 ohm, 0,01mA-20.0A, 99 minneplasser. 5 Ohm testsløyfe inkludert

Teknisk beskrivelse

Jordsystemstang for måling av overgangsmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle lekkasjestrømmer (jordfeilstreømmer) på jordleder.

Jordresistans måleområde er fra 0,01ohm til 1200ohm. Strømmåling fra 0 til 20AAC. Tangkjeftåpning på 31x63mm. Data hold og lagring av måleresultater. Kan lagre opp til 99 målinger. Automatisk områdeinnstilling. Indikering av lavt batterinivå. Slår seg selv av etter en tid uten bruk (Auto Power Off). Alarmgrensesetting av kritiske motstandsverdier og strømverdier. Dobbelt isolert. Leveres i formskjørt koffert med testring, batteri (bruker 4stk 1,5V AA batteri), og brukerveiledning. Programvare og PC kabel følger med. Tangstørrelse: 285 x 85 x 55mm. 1140 gram. Koffertstørrelse: 330 x 205 x 105mm.

Fordeler:

Mål overgangsmotstanden til jord uten å gå ut med måleledninger
Kontroller lekkasjestrøm fra 0,1mA til 20A
To tangkjetter bygget inn i en. Måler med to-tangs-prinsippet



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 5612 II/ 10190000/ 1070017/ 7070810006977
I henhold til:	EN 61010-1: 2010 EN 61010-2-032: 2012
Indikering	Digital
Internminne	Yes
Skrivertilkobling	Yes
Integrert skriver	No
	Yes
	No
	No
	Yes
	No
	Yes
	Yes
	Yes
	No
	Yes
	1000 - 1200