

ZEBRA SONIC MAXI


220-240V 50/60Hz IP65

EN: MEASUREMENT

NO: MÅL

SE: MÅTT

FI: MITAT




OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elektriker.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.




EN: Replaceable light source (LED only)/ control gear by a professional.

NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.

SE: Utbyttbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjauksyksikön.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

SE: Minsta avstånd mellan brennbart material och lampans ljusrättning.

FI: Vähimmäismita valaisimesta palaavaan materiaaliin.

EN: This product contains light source of energy efficiency class F

NO: Dette produktet inneholder lyskilde med energieffektivitets-klasse F

SE: Denna produkt innehåller ljuskälla med energieffektivitetsklass F

FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F


EN: ASSEMBLY

NO: MONTERING


SE: MONTERING

FI: KIINNITYS




1



2



4




EN: Lock the screws in the following order.

NO: Lås skruene i følgende rekkefølge.

SE: Lås skruvarna i följande sekvens.

FI: Lukitse ruuvit seuraavassa järjestyksessä.

5



5

