


TYFON™ LED

EN: MEASUREMENT

SE: MÅTT

NO: MÅL

FI: MITAT



Mål (mm)

Tyfon 48W	L1270 B140 H92 CC900
Tyfon 30W	L1565 B93 H92 CC1200
Tyfon 60W	L1565 B140 H92 CC1200


OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elektriker.

FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.



EN: Replaceable light source (LED only)/control gear by a professional.

NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.

SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.


FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class F

NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse F

SE: Denna produkt kan leveras till energieffektivitetsklassen F

FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla F



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.


FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.

EN: WIRING

NO: KOBLING

SE: ANSLUTNING

FI: KYTKENTÄ




EN: MOUNTING

NO: MONTERING


SE: MONTERING

FI: ASENNUS


1




2




3




4




5



6



7

**EN: REPLACING LED PANEL****NO: BYTTE AV LED PANEL****SE: BYTE AV LED-PANEL****FI: LED-MODUULIN VAIHTAMINEN****EN:**

1. Open the handles.
2. Lift/tilt the plate with LED modules and components.
3. Loosen the quick connection that connect the fixture with LED module/component plate.
4. Loosen the safety chain/suspension link for the LED module plate.
5. Replace the module plate with a new one and do the same steps in reverse order.

NO:

1. Åpne vriderne.
2. Løft/vipp av platen med LED moduler og komponenter.
3. Løsne hurtigkoblingen som forbinder armaturstammen med LED modul/komponentplaten.
4. Løsne sikkerhetslenken/opphenglenken for LED modul platen.
5. Bytt ut platen med en ny og gjør samme steg i motsatt rekkefølge.

SE:

1. Öppna vridarna.
2. Lyft/luta skivan med LED-moduler och komponenter.
3. Lossa snabbkopplingen som förbinder stomme med LED-modul/komponentplattan.
4. Lossa säkerhetskedjan/upphängningslänk till LED-modul plattan.
5. Byt ut skivan mot en ny och gör samma steg i omvänd ordning.

FI:

1. Avaa pidikkeet.
2. Nosta/kallista LED-komponenttilevyä.
3. Irrota pikaliitintä joka yhdistää LED-komponenttilevyä valaisinruntoon.
4. Irrota LED-levyn turvaketjua/ripustuslenkkiä.
5. Vaihda LED-levy uuteen ja suorita sama päinvastaisessa järjestyksessä.

