




HIBEAM

EN: MEASUREMENTS SE: MÅL
NO: MÅL FI: MITAT



OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.




EN: Replaceable light source (LED only)/control gear by a professional.
NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.
SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.

EN: SURFACE MOUNTING

NO: OVERFLATEMONTERING

SE: YTMONTERING

FI: PINTA-ASENNUS



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.


EN: This product contains a light source of energy efficiency class E
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse E
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen E
FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla E

EN: SUSPENSION

NO: OPPHENG

SE: UPPHÄNG

SE: RIPUSTUS






EN: SENSOR INSTALLATION

NO: SENSOR INSTALLASJON

SE: SENSORINSTALLATION

SE: ANTURIN ASENNUS



EN: Please select a suitable power and CCT by the DIP switch before installation.
NO: Velg en passende strøm og CCT ved hjelp av DIP-bryteren før installasjon.
SE: Välj en lämplig effekt och CCT med DIP-omkopplaren före installation.
FI: Valitse sopiva teho ja CCT DIP-kytkimellä ennen asennusta.