



# FJERNKONTROLL- HURTIGGUIDE

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM-følsomhets skanningsnivå                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Be om Bluetooth passord                        | 3                                                                                    |
| FM stasjons-følsomhetsnivå: 1 eller 2 eller 3 | 1  1  2  3  | Sette idealmodus ved oppstart                  |  1  |
| Lagre FM/DAB minne                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                              | Automatisk power på for MASTER                 |  1  |
| Slette FM/DAB minne                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                              | Automatisk Power ON for Aux forsterker         |  1  |
| Slette alle FM/DAB minner                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: lav         | 1                                                                                    |
| Oppdatere tilgjengelige DAB stasjoner         | 8                                                                                                                                                                                                                                                              | Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: middels-lav | 2                                                                                    |
| Tilbakestille tilgjengelige DAB stasjoner     | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: middels-høy | 3                                                                                    |
| FM Mono                                       | C                                                                                                                                                                                                                                                              | Maks MASTER høyttaler utgangsnivå: maks        | 4                                                                                    |
| Koble fra Bluetooth ID                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | MASTER høyttaler utgang Mono                   | 1                                                                                    |
| Be om Bluetooth ID                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | MASTER høyttaler utgang Stereo                 | 2                                                                                    |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Versjon                                        | 3                                                                                    |

