

Utvalgsguide for samleskinner



EAT•N®

Powering Business Worldwide®

Valg av samleskinne 230 V IT/TT nett

Produkter		EI-nummer	Iz (A)	Moduler	Typebetegnelse
	2-fas	16 571 14	80	56	Z-GV-16/1P+N-2TE
		16 571 13	80	16	Z-GV-16/1P+N-2TE/16
		16 571 53	63	12	EVG-2PHAS/12MODUL
		16 571 51	63	4	EVG-2PHAS/4MODUL
		16 571 52	63	6	EVG-2PHAS/6MODUL
 	3-fas	16 040 94*	80	56	GVK-16/3P-3TE
		16 571 46	63	20	EVG-3PHAS/20MODUL
		16 571 45	63	16	EVG-3PHAS/16MODUL
		16 040 96*	63	12	GVK-3PHAS/12MODUL
		16 571 42	63	9	EVG-3PHAS/9MODUL
		16 040 95*	63	6	GVK-3PHAS/6MODUL
	2-fas	16 014 57	63	12	EVG-2PHAS/4AFDD
	3-fas	16 571 35	63	56	Z-GV-10/3P-4TE
 	2-fas	16 571 15	80	56	Z-GV-16/1P+N+HS-T
	3-fas	16 549 58	80	56	B-F-16/3P-3XLL+AS 2pol
		16 571 18	80	56	Z-GV-16/3P+HS 3pol
		16 572 91			ZV-BS-G (tildekningsgaffel)
 	2-fas	16 549 61/16 040 93*			BB-EC/2P (endekappe)
	3-fas	16 549 61/16 040 93*			BB-EC/3P (endekappe)

*Ny samleskinne serie, det må brukes endekappe 16 040 92 eller 16 040 93

Valg av samleskinne 230/400V TN-nett



Produkter	El-nummer	Iz (A)	Moduler	Typebetegnelse
	1-fas+N/ 2-fas 16 571 14	80	56	Z-GV-16/1P+N-2TE
	16 571 13	80	16	Z-GV-16/1P+N-2TE/16
	16 571 53	63	12	Z-GV-16/1P+N-2TE/16
	16 571 51	63	4	EVG-2PHAS/4MODUL
	16 571 52	63	6	EVG-2PHAS/6MODUL
	3-fas+N 16 040 98*	80	56	GVK-16/3P+3N-6TE
	16 571 57	63	18	EVG-3P+3N/18MODUL
	16 546 90	63	16	GVK-3P+3N/16MODUL
	16 003 25		12	EVG-3P+3N/12MODUL
	3-fas+N 16 040 97*	80	56	GVK-16/3P+N-4TE
	16 571 22	80	16	Z-GV-16/3P+N-4TE/16
	16 571 48	63	12	EVG-4PHAS/12MODUL
	16 571 47	63	8	EVG-4PHAS/8MODUL
	1-fas+N / 2-fas 16 014 57	63	12	EVG-2PHAS/4AFDD
	3-fas+N 16 549 50	80	56	Z-GV-16/PKPx/4PHAS
	16 549 49	80	8	EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC
	16 549 48	80	6	EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC
	1-fas+N / 2-fas 16 571 15	80	56	Z-GV-16/1P+N+HS-T
	3-fas+N 16 571 24	80	56	Z-GV-16/3P+N+HS-T (4pol)
	16 549 57	80	56	BB-F-16/4P-3XLN+AS (2pol)
	16 572 91			ZV-BS-G (tildekningsgaffel)
	1-fas+N / 2-fas 16 549 61/16 040 93*			BB-EC/2P (endekappe)
	3-fas+N 16 549 54/16 040 92*			Z-V-AK/4P (endekappe)


*Ny samleskinne serie, det må brukes endekappe 16 040 92 eller 16 040 93

Ta del i Eatons digitale opplæringsportal

Eaton holder webinarer hvor du kan få introduksjon og opplæring i programmering, installasjonskrav og produktnyheter. Våre kursholdere er fagspesialister med lang erfaring og høy kompetanse.

Se oversikten her:

www.eaton.no/webinar



Vi ønsker å dele fagartikler, nyheter, kampanjer og mer med deg, via vårt faste nyhetsbrev.

Meld deg på her:

www.eaton.no/nyhetsbrev

