

FDV dokumentasjon

MS132



Motorvernbyrter MS132

Varetekst:

MS132-0.16 0,1-0,16A
MS132-0.25 0,16-0,25
MS132-0.4 0,25-0,4A
MS132-0.63 0,4-0,63A
MS132-1.0 0,63-1,0A
MS132-1.6 1,0-1,6A
MS132-2.5 1,6-2,5A
MS132-4.0 2,5-4,0A
MS132-6.3 4,0-6,3A
MS132-10 6,3-10A

MS132-12,5 8-12,5A
MS132-16 10-16A
MS132-20 16-20A
MS132-25 20-25A
MS132-32 25-32A

ABB Art.Nr:

1SAM350000R1001
1SAM350000R1002
1SAM350000R1003
1SAM350000R1004
1SAM350000R1005
1SAM350000R1006
1SAM350000R1007
1SAM350000R1008
1SAM350000R1009
1SAM350000R1010

1SAM350000R1012
1SAM350000R1011
1SAM350000R1013
1SAM350000R1014
1SAM350000R1015

El.nr:

4364070
4364071
4364072
4364073
4364074
4364075
4364076
4364077
4364078
4364079

4364084
4364080
4364081
4364082
4364083

Forvaltning

Standarder IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1, UL 508; CSA 22.2 No. 14, IEC/EN 60664, Kapslingsgrad iht. IEC/EN 60947-1, Brukskategori iht. IEC/EN 60947-2, Vibrasjoner (sinus-formet) iht. IEC/EN 60068-2-6 (Fc), Støt/slag (halv-sinus-formet) iht. IEC/EN 60068-2-27 (Ea), Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC, EMC direktivet 2004/108/EC, RoHS direktivet 2002/95/EC

Drift

Renhold

Ingen krav til periodisk vedlikehold.

Energiforbruk

Se teknisk katalog

Henvisninger

Teknisk katalog: 1SBC100155C0201

Vedlikehold

Rutiner

Ingen krav til periodisk vedlikehold.

Levetid



Annet

Generelt

MS132 har 3 posisjoner på bryterhendelen – PÅ/TRIP/AV. Ved magnetisk tripp kommer det i tillegg Opp et flagg. Det er mulig å låse hendelen i AV-posisjon vha. en liten hengelås. Det er felles tilbehør til MS116/MS132.

MS132 ≤ 10 A

MS132 > 10 A



Produsent

Navn

Adresse

Tlf.

Faks

E-post



ABB AS
Lov Voltage Products

Postboks 797
3002 Drammen

03500
81520915

32858010

Automasjonsprodukter
@no.abb.com