FDV dokumentasjon

PSE

PSE18 ... PSE105

Mykstartere PSE18...PSE105

Varetekst:	ABB Art.Nr:	El.nr:
MYKSTART PSE18-600-70 18A	1SFA897101R7000	4189700
MYKSTART PSE25-600-70 25A	1SFA897102R7000	4189701
MYKSTART PSE30-600-70 30A	1SFA897103R7000	4189702
MYKSTART PSE37-600-70 37A	1SFA897104R7000	4189703
MYKSTART PSE45-600-70 45A	1SFA897105R7000	4189704
MYKSTART PSE60-600-70 60A	1SFA897106R7000	4189705
MYKSTART PSE72-600-70 72A	1SFA897107R7000	4189706
MYKSTART PSE85-600-70 85A	1SFA897108R7000	4189707
MYKSTART PSE105-600-70 105A	1SFA897109R7000	4189708

Forvaltning

PSE og tilbehør er produsert i samsvar med
EN60947-1 2007
EN60947-4-2 2000/A1:2002/A2:2006

Lavspenningsdirektivet: No. 2006/95/EC Low voltage equipment
EMC Direktivet: No. 2004/108/EC Electromagnetic compability

Drift

Renhold	Ingen krav til periodisk vedlikehold.
Energiforbruk	Se teknisk katalog
Henvisninger	Se teknisk katalog 1SFC132005C0201; manual 1SFC132057M0201

Vedlikehold

Rutiner	1. Sjekk at alle monteringsbolter/skruer er tilstrekkelig tildratt. Dra til om nødvendig. 2. Sjekk at alle tilkoblinger for hoved og styrestrømkretsene er riktig tildratt. Dra til koblingsklemmer og bolter til skinner hvis nødvendig. 3. Sjekk at alle luftspalter er fri for skitt og støv. 4. Sjekk evt ytre filter. Rengør hvis nødvendig. 5. Sjekk at vifter roterer fritt. Bladene skal rotere fritt uten motstand. 6. Sjekk sanntidsklokke. Justér om nødvendig.
Levetid	
Annet	Reservdeler se Spare Part List 1SFC132062M0201

Generelt

PSE18 ... 105







Produsent	Navn	Adresse	Tlf.	Faks	E-post
ABB	ABB AS Automasjonsprodukter	Postboks 797 3002 Drammen	03500	32858010	Automasjonsprodukter @no.abb.com

Fullstendige tekniske data (dynamisk link):

PSE18:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897101R7000&ajs=BuId

PSE25:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897102R7000&ajs=BuId

PSE30:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897103R7000&ajs=BuId

PSE37:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897104R7000&ajs=BuId

PSE45:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897105R7000&ajs=BuId

PSE60:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897106R7000&ajs=BuId

PSE72:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897107R7000&ajs=BuId

PSE85:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897108R7000&ajs=BuId

PSE105:
http://www.abb.no/product/seitp329/61d9629c18047a24c1256d960020aebf.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=en&cid=9AAC100162&sdl=True&gid=ABB1SFA897109R7000&ajs=BuId