

## Installasjon & Montering

- 1 Åpne Plejd-appen og trykk på **Legg til enhet**.
- 2 Trykk på vrihjulet på WRT-01 for å aktivere den (aktiv i 60 sekunder). Velg enheten i appen og følg installasjonstrinnene.
- 3 Trekk av vrihjulet. Skru av og fjern senterplaten. Monter WRT-01 med tape eller skruer.  
**Før tape:** forsikre deg om rekkevidden ved å teste funksjon på tilsiktet plass før du taper fast WRT-01.
- 4 Monter ramme, skru fast senterplaten og trykk fast vrihjulet.