

Wimpel håndtørker E-Flow serien FDV



Art. nr.: HTEF-HV-0900
El-nr.: 58 662 20
GTIN-nr.: 7072395000203



Art. nr.: HTEF-BS-0900
El-nr.: 58 662 21
GTIN-nr.: 7072395000210



Art. nr.: HTEF-BK-0900
El-nr.: 58 662 22
GTIN-nr.: 7072395000227

Beskrivelse

Fremtidens håndtørkere er her - og de har alt!

Med den aller siste teknologi og tilhørende ekstremt lavt energiforbruk og rask tørketid, viser

Wimpel GW E-flow serien vei inn i fremtiden. Dette er små og stillegående håndtørkere, som også utseendemessig oppfyller vår elektroniske verdens krav til design. Kan kjøres uten varmeelement. Med LED-lys.

Wimpel GW E-flow serien er ekstremt robuste og vandalsikre, og tåler et høyt antall brukere per dag. Disse håndtørkerne er derfor perfekte for toaletter på sykehus, kjøpesentre, treningsstudio, bensinstasjoner, skoler, hoteller og restauranter. Serien innfrir forventningene til tørre hender på sekunder.

Teknisk spesifikasjon

- Effekt: 900W
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Strøm ved bruk: 3,9A
- Elektrisk isolasjon: Sone 1
- Lufthastighet: 65m/s
- Lufttemperatur: 46°C
- Tørketid: 6-8 sek
- Tilkobling: For fast installasjon
- Motortype: Børsteløs motor
- Motorhastighet: 23 000rpm
- Starter: IR detektor
- Sensor dekningsområde: 5-15cm
- Skjult av/på bryter for varmeelement
- Støy ved 2m: 72dB
- Dimensjon: H26,8 x B24 x D17,6cm
- Vekt: 4,5kg
- Tetthetsgrad: IP22
- Vandalsikker
- Materiale: Aluminium
- Farge: Hvit
- CE godkjent
- Garanti: 3 år

Montering (full monteringsveiledning følger med produktet)

Hver produkteske
inneholder:

Håndtørker
4 stk Ø8 x 35mm plastik plugger
4 stk ST4,8 x 40-C selvborrende skruer
Monterings-/ bruksanvisning


Slik festes produktet til
veggen:

Figur 1: Løsne skruene fra begge sider og fjern dekslet fra basen.


Figur 2: Borr 4 hull i veggen med Ø8mm og 35mm dybde som vist på installasjonstegningen.

Figur 3: Fest håndtørkeren til veggen ved bruk av de medfølgende pluggene og skruene.


Figur 4: Bruk medfølgende skruer og fest dekslet til basen. Fjern den originale strømkabelen Før den klargjorte kabelen fra veggen inn i håndtørkeren og koble den til terminal N, L og .




Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4

Vedlikehold

Bruk en myk fiberklut til å tørke av produktet etter behov.
Bruk ikke børster eller kluter innsatt med kjemikalier.

Bruk nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke vaskemidler med organiske løsemidler, syre eller alkaliske vaskemidler for toalett, da dette kan ødelegge produktets overflate og/eller forårsake misfarging.