

AR200 suppliedes med SIRE-styresystemet. Med styresystemet SIRE vil luftporten alltid yte maksimalt. Du trenger aldri tenke på å slå den på eller av. Den tilpasser seg til og med årstiden utenfor, og med kalenderfunksjon er luftporten automatisk i drift på de tidene det er behov. SIRE-styresystemet er tilgjengelig i tre ulike versjoner med forskjellige funksjoner; Basic, Competent og Advanced. En SIRE kan styre opptil ni luftporter og sekundære enheter kompletteres med eksternt styrekort.

SIRE Basic

- Manuell regulering av viften og temperaturen
- Automatisk regulering av viftehastighet og temperatur via den integrerte temperaturføleren



SIREBXE

SIRE Competent

- Samtlige funksjoner for Basic
- Kalenderfunksjon
- Filteralarm
- Enkel SD-styring - on/off, viftehastighet og alarmfunksjon
- Fleksibel innstilling - tilpasset drift for dører som åpnes/stenges
- Åpen innstilling - tilpasset drift for dører som står åpne



SIRECXE

SIRE Basic

SIRE Basic gir enkel kontroll med lav kostnad. Manuell eller automatisk regulering av varme og viftehastighet via den integrerte temperaturføleren.

SIRE Competent

Ved å bruke den medfølgende dørkontakten lærer SIRE Competent seg behovene for inngangen den er installert i, f.eks. åpningsfrekvens. Den har kalenderfunksjon, servicetidsur og analog SD-kommunikasjon (0–10 V viftehastighet, på/av, felles alarmsignal).

SIRE Advanced

SIRE Advanced forutser og lærer seg behovene for inngangen den er installert i, basert på åpningsfrekvens, ute- og innetemperatur osv. Den kommuniserer alltid med SD-systemer, analogt eller via Modbus/RTU. Fordi viftehastigheten tilpasses, optimeres lydnivået og er aldri høyere enn det som behøves for komfortens skyld. Med SIRE Advanced er det mulig å velge mellom Eco- og Comfort-stilling, avhengig av om energibesparelse eller optimal komfort prioriteres. Returvanntemperaturen kan begrenses for å sikre at den tilgjengelige varmen utnyttes optimalt.



SIREAXE

Varenr	Type	EL-nr	NRF-nr	Beskrivelse
18087	SIREBXE	54 009 15	-	Styresystem SIRE Basic til AR200E
18088	SIRECXE	54 009 16	-	Styresystem SIRE Competent til AR200E
18089	SIREAXE	54 009 17	-	Styresystem SIRE Advanced til AR200E
74061	SIREB1XAE	-	-	Eksternt styrekort for slaveenhet AR200E
18090	SIREBXW	-	850 26 26	Styresystem SIRE Basic til AR200A/W
18091	SIRECXW	-	850 26 27	Styresystem SIRE Competent til AR200A/W
18092	SIREAXW	-	850 26 28	Styresystem SIRE Advanced til AR200A/W
74062	SIREB1XAW	-	-	Eksternt styrekort for slaveenhet AR200W

SIRe Basic*Innhold*

- SIReUB1, styringsenhet med integrert romtemperaturføler. Deksel til vegg enhet inkludert.
- SIReCC, modularkabel, RJ12 (6p/6c), 5 m
- SIReBX1A, eksternt styrekort

SIRe Competent*Innhold*

- SIReUA1Y, styringsenhet med integrert romtemperaturføler. Deksel til vegg enhet inkludert.
- SIReC1XN, PC-panel HUB Competent
- FCDC, dørkontakt
- SIReCC, modularkabler, RJ12 (6p/6c), 3 m resp. 5 m
- SIReBX1A, eksternt styrekort

SIRe Advanced*Innhold*

- SIReUA1Y, styringsenhet med integrert romtemperaturføler. Deksel til vegg enhet inkludert.
- SIReA1XN, PC-panel HUB Advanced
- SIReOTX, utetemperaturføler
- FCDC, dørkontakt
- SIReCC, modularkabler, RJ12 (6p/6c), 3 m resp. 5 m
- SIReBX1A, eksternt styrekort

**SIReB1XA, eksternt styrekort**

Eksternt styrekort til AR200 sekundære enheter der flere luftporter styres av en og samme styreenhet.

**FCDC, dørkontakt**

Indikerer dørstatus. Potensialfri vekslende kontakt.

**SIReRTX, ekstern romtemperaturføler**

Brukes til å oppnå et bedre måleuttak i lokalene når kontrollenheten er plassert slik at den interne romtemperaturføleren ikke viser en relevant verdi. 10 m. kabel med modulærkontakt RJ11 (4p/4c).

**SIReWTA, temperaturføler**

Føler for regulering av returvannstemperaturen. 3 meter kabel med modulærkontakt RJ11 (4p/4c). Føleren monteres på returvannrøret fra varmebatteriet.

**SIReCJ4/SIReCJ6, skjøtestykke**

Brukes for å skjøte samme to stykker RJ11 (4p/4c) respektive RJ12 (6p/6c).

**SIReCC, modulærkabler**

Modulærkabler RJ11 (4p/4c) og RJ12 (6p/6c). Finnes med lengder på 3, 5, 10 og 15 m (RJ12 også på 40 m).

Artikkelnummer	Type	Brukes til	Består av
74061	SIReB1XAE	AR200E	1
74062	SIReB1XAW	AR200A/W	1
17495	FCDC	AR200A/E/W	1
17539	SIReRTX	AR200A/E/W	1
17613	SIReWTA	AR200W	1
17616	SIReCJ4	AR200A/E/W	1
17615	SIReCJ6	AR200A/E/W	1
17542	SIReCC603	AR200A/E/W	1 (3 m)

Artikkelnummer	Type	Brukes til	Består av
17543	SIReCC605	AR200A/E/W	1 (5 m)
17544	SIReCC610	AR200A/E/W	1 (10 m)
17545	SIReCC615	AR200A/E/W	1 (15 m)
17773	SIReCC640	AR200A/E/W	1 (40 m)
17546	SIReCC403	AR200A/E/W	1 (3 m)
17547	SIReCC405	AR200A/E/W	1 (5 m)
17548	SIReCC410	AR200A/E/W	1 (10 m)
17549	SIReCC415	AR200A/E/W	1 (15 m)